


Lækagekontrol



Luk returventilen.

Den sidder hvor fjernvarmerørene kommer ind i huset. Returventilen er den MINDST varme af de to ventiler. Håndtaget skal stå på tværs af røret for at være lukket.



Tryk 6 gange på pilen/trekanten på måleren indtil displayet viser l/h. Det angiver hvor mange liter vand, der strømmer igennem installationen i timen.

Efter ca. 2 minutter skal den vise 0 l/h.

Hvis den mod forventning ikke gør det, kan det skyldes et brud på et rør i huset, og du skal kontakte os indenfor vores normale åbningstid.



Når lækagekontrollen er udført, åbnes returventilen igen.

God fornøjelse med kontrollen — Husk at gøre det minimum én gang om året, så evt. lækage bliver opdaget i tide og ikke skaber unødvendige ødelæggelser.

Med venlig hilsen

Assens Fjernvarme