

# Lækagekontrol

Dette brev er sendt til alle forbrugere og skyldes ikke konkret mistanke i din ejendom. Det er forebyggende kontrol.




Luk returventilen.  
Den sidder, hvor fjernvarmerørene kommer ind i huset.  
Returventilen er den MINDST varme af de to ventiler.  
Farver kan være anderledes end på billedet.  
Håndtaget skal stå på tværs af røret for at være lukket.



Tryk 6 gange på pilen/trekanten på måleren indtil displayet viser l/h. Det angiver, hvor mange liter vand, der strømmer igennem installationen i timen.

Efter ca. 2 minutter skal den vise 0 l/h.  
Hvis den mod forventning ikke gør det, kan det skyldes et brud på et rør i huset, og du skal kontakte os indenfor vores normale åbningstid.



Når lækagekontrollen er udført, åbnes returventilen igen.

God fornøjelse med kontrollen.

Husk at gøre det løbende, så evt. lækage bliver opdaget i tide og ikke skaber unødvendige ødelæggelser.

Med venlig hilsen  
Assens Fjernvarme